

Installation manuelle d'un pilote Windows SEVEN pour les imprimantes Andig

Les imprimantes Andig en liaison USB sont compatibles « Printer Class ». Elles sont donc détectées automatiquement par les ordinateurs sous Windows ou autres systèmes d'exploitations.


Simplement connectez et alimentez l'imprimante.

Normalement Windows la détectera, recherchera le bon pilote, vous demandera son emplacement s'il ne le trouve pas puis l'installera.

Sous Windows SEVEN, l'emplacement du pilote n'est pas demandé à l'utilisateur. L'installation automatique échoue. Il faut donc appliquer une méthode d'installation manuelle.

1- Télécharger la dernière version du pilote sur notre site internet www.andig.fr depuis la page de votre imprimante et décompresser les fichiers dans un répertoire de votre choix.


2- Aller dans le gestionnaire de périphériques de Windows.




L'imprimante apparaît dans les « autres périphériques ».

Faire un clic droit sur le nom de l'imprimante et choisir « Mettre à jour le pilote ...»

3- Dans la nouvelle fenêtre « Mettre à jour le pilote xxx », sélectionner « Rechercher un pilote sur mon ordinateur »




4- Indiquer ensuite l'emplacement des fichiers décompressés,




puis cliquer sur « Suivant »

5- L'installation du pilote commence, mais une fenêtre de « Sécurité de Windows » apparaît indiquant que « Windows ne peut pas vérifier l'éditeur de ce pilote ».




Choisir « Installer ce pilote quand même ».

6- Après quelques instants, l'installation est terminée



7- Une nouvelle imprimante est présente dans le dossier « Périphériques et Imprimantes »



8- Vous pouvez maintenant changer ses paramètres :

Taille du Papier,
Protocole,
Etiquettes, etc...

selon vos besoins

et imprimer !

